







Einbau- und Bedienungsanleitung



1. Symbolerklärung

Symbole Steuerung und Antrieb



Lichtschranke



Endposition AUF



Automatischer Zulauf



Endposition ZU



Kontrolle Referenzpunkt



Störung



Impulsgabe



Betrieb, Netzspannung



Schließkantensicherung



Halt



Externe Bedienelemente



Elektronische Antenne

Hinweise



Vorsicht! Gefahr von Personenschäden!

Hier folgen wichtige Sicherheitshinweise, die zur Vermeidung von Personenschäden unbedingt beachtet werden müssen!



Achtung! Gefahr von Sachschäden!

Hier folgen wichtige Sicherheitshinweise, die zur Vermeidung von Sachschäden unbedingt beachtet werden müssen!



Hinweis / Tipp



Kontrolle



Verweis

Typenschild Steuerung

Тур:	
ArtNr.:	
Produkt-Nr.:	

Typenschild Antrieb

Тур:	
ArtNr.:	
Produkt-Nr.:	

2. Inhaltsverzeichnis

1.	Syml	oolerklärung
2.	Inhal	tsverzeichnis
3.	Allge	meine Sicherheitshinweise4
4.	Prod	uktübersicht
	4.1	Lieferumfang Comfort 830
	4.2	Montagevarianten
5.	Mon	tagevorbereitungen
	5.1	Allgemeine Angaben
	5.2	Kontrollen
	5.3	Tor- und Fundamentplan
6.	Mon	tage
	6.1	Montage der Bodenkonsole
	6.2	Montage des Antriebs
	6.3	Anpassen der Zahnstange
	6.4	Montage der Zahnstange am Tor
	6.5	Montage des Referenzpunktmagneten
	6.6	Notentriegelung bei Stromausfall
	6.7	Anschluss externer Bedienelemente
7.	Hand	lsender
	7.1	Bedienung und Zubehör
	7.2	Codierung der Handsender
8.	Steu	erung
	8.1	Übersicht der Steuerung
	8.2	Übersicht der Anzeigefunktionen
9.	Prog	rammierung
	9.1	Allgemeines zur Programmierung
	9.2	Programmierung der Basisebene
	9.3	Erweiterte Antriebsfunktionen (nur für Fachpersonal)
10.	Meld	ungen
	10.1	Anzeige der Meldungen
	10.2	Übersicht der Störungsnummern
	10.3	Störungsbehebung
11.	Anha	ang
	11.1	Schaltplan Comfort 830
	11.2	Ersatzteilübersicht Comfort 830
	11.3	Technische Daten Comfort 830
	11.4	Herstellererklärung
	11.5	EG-Konformitätserklärung

3. Allgemeine Sicherheitshinweise



Bitte unbedingt lesen!

Zielgruppe

Dieser Antrieb darf nur von qualifiziertem und geschultem Fachpersonal montiert, angeschlossen und in Betrieb genommen werden!

Qualifiziertes und geschultes Fachpersonal im Sinne dieser Beschreibung sind Personen

- mit Kenntnis der allgemeinen und speziellen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften,
- mit Kenntnis der einschlägigen elektrotechnischen Vorschriften,
- mit Ausbildung in Gebrauch und Pflege angemessener Sicherheitsausrüstung,
- mit ausreichender Unterweisung und Beaufsichtigung durch Elektrofachkräfte,
- mit der Fähigkeit, Gefahren zu erkennen, die durch Elektrizität verursacht werden können.

Gewährleistung

Für eine Gewährleistung in Bezug auf Funktion und Sicherheit müssen die Hinweise in dieser Anleitung beachtet werden. Bei Missachtung der Warnhinweise können Körperverletzungen und Sachschäden auftreten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Hinweise eintreten, haftet der Hersteller nicht.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Batterien, Sicherungen und Glühlampen.

Um Einbaufehler und Schäden an Tor und Torantrieb zu vermeiden, ist unbedingt nach den Montageanweisungen der Einbauanleitung vorzugehen. Das Produkt darf erst nach Kenntnisnahme der zugehörigen Einbau- und Bedienungsanleitung betrieben werden.

Die Einbau- und Bedienungsanleitung ist aufzubewahren. Sie beinhaltet wichtige Hinweise für Bedienung, Prüfung und Wartung.

Das Produkt wird gemäß den in der Hersteller- und Konformitätserklärung aufgeführten Richtlinien und Normen gefertigt. Das Produkt hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Im Gewerbebereich müssen kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore vor der ersten Inbetriebnahme und nach Bedarf, jedoch jährlich mindestens einmal von einem Sachkundigen geprüft werden (mit schriftlichem Nachweis).

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Antrieb ist ausschließlich für das Öffnen und Schließen von Einfahrtsschiebetoren bestimmt.

Neben den Hinweisen in dieser Anleitung sind die allgemein gültigen Sicherheits- und Unfallvorschriften zu beachten! Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.



Bitte unbedingt lesen!

Hinweise zum Einbau des Antriebs

- Stellen Sie sicher, dass sich das Tor mechanisch in einem guten Zustand befindet.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Tor im Gleichgewicht befindet.
- Stellen Sie sicher, dass das Tor richtig öffnet und schließt.
- Entfernen Sie alle nicht benötigten Bauteile (z. B. Seile, Ketten, Winkel etc.).
- Setzen Sie alle Einrichtungen außer Betrieb, die nach der Montage des Antriebs nicht benötigt werden.
- Vor Verkabelungsarbeiten trennen Sie den Antrieb unbedingt von der Stromversorgung. Halten Sie die Sicherheitszeit von 10 Sekunden ein, um zu gewährleisten, dass der Antrieb spannungslos ist.
- Beachten Sie die örtlichen Schutzbestimmungen.
- Verlegen Sie die Netz- und Steuerleitungen unbedingt getrennt. Die Steuerspannung beträgt 24 V DC.
- Montieren Sie den Antrieb nur bei geschlossenem Tor.
- Montieren Sie alle Impulsgeber und Steuerungseinrichtungen (z.B. Funkcodetaster) in Sichtweite des Tores und in sicherer Entfernung zu beweglichen Teilen des Tores. Eine Mindestmontagehöhe von 1,5 Metern muss eingehalten werden.
- Stellen Sie sicher, dass nach der Montage keine Teile des Tores in öffentliche Fußwege oder Straßen hineinragen.

Hinweise zur Inbetriebnahme des Antriebs

Die Betreiber der Toranlage oder deren Stellvertreter müssen nach Inbetriebnahme der Anlage in die Bedienung eingewiesen werden.

- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Torsteuerung spielen können.
- Stellen Sie vor Bewegung des Tores sicher, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Gefahrenbereich des Tores befinden.
- Prüfen Sie alle vorhandenen Not-Befehlseinrichtungen.
- Greifen Sie niemals in ein laufendes Tor oder bewegte Teile.

Hinweise zur Wartung des Antriebs

Um eine störungsfreie Funktion zu gewährleisten, müssen die folgenden Punkte regelmäßig kontrolliert und ggf. instandgesetzt werden. Vor Arbeiten an der Toranlage ist der Antrieb immer spannungslos zu schalten.

- Überprüfen Sie jeden Monat, ob der Antrieb reversiert, wenn das Tor ein Hindernis berührt. Stellen Sie dazu, entsprechend der Laufrichtung des Tores, ein 50 mm hohes/breites Hindernis in den Torlaufweg.
- Überprüfen Sie die Einstellung der Abschaltautomatik "AUF" und "ZU".
- Überprüfen Sie alle beweglichen Teile des Tor- und Antriebssystems.
- Überprüfen Sie die Toranlage auf Verschleiß oder Beschädigung.
- Überprüfen Sie die Leichtgängigkeit des Tores von Hand.

Hinweise zur Reinigung des Antriebs


Auf keinen Fall zur Reinigung eingesetzt werden dürfen: direkter Wasserstrahl, Hochdruckreiniger, Säuren oder Laugen.

• Bei Bedarf reinigen Sie den Antrieb mit einem trockenen Tuch.

4. Produktübersicht

4.1 Lieferumfang Comfort 830

Standard-Lieferumfang



- A Antrieb
- B Handsender
- C Bodenkonsole
- D Lernstecker
- E Sonnenblendenclip
- F Montagewinkel
- G Magnethalteset
- H Schraubenset

Neben dem Standard-Lieferumfang ist folgendes Zubehör für die Montage erforderlich:


- Zahnstange

Zahnstangen

Der Antrieb kann mit vier unterschiedlichen Zahnstangen kombiniert werden.


Special 431 (M4)

Aluminium-Zahnstangenprofil mit Kunststoff-Zahnstangensegment




Special 432 (M4)

Stahl-Zahnstangenprofil mit Kunststoff-Zahnstangensegment




Special 441 (M4)

Aluminium-Zahnstangenprofil mit Kunststoff-Zahnstangensegment und Kabelkanal



Special 471Kunststoff-Zahnstange mit Stahlkern



Zum Lieferumfang der Zahnstange gehören:

I Zahnstangenprofil

J Kunststoff-Zahnstangensegment


K Befestigungsschrauben

L EndlagendämpferM Klemmvorrichtung

N Kunststoff-Zahnstange mit Stahlkern

Die Menge der gelieferten Einzelteile ist abhängig von der Torlänge.

Optionales Zubehör für variable Montage




O Schwerlastdübel (Sonderzubehör, Art.-Nr.: 8 054 224)

4.2 Montagevarianten

Der Antrieb kann in zwei unterschiedlichen Ausführungen montiert werden.


Standardmontage

Bodenbündige Ausführung incl. Dübelset



Variable Montage

Variable Ausführung mit Schwerlastdübel als Sonderzubehör (Art.-Nr.: 8 054 224)



- A Oberkante fertiger Fußboden (OFF)
- X Maß ist abhängig von der verwendeten Zahnstange


5. Montagevorbereitungen

5.1 Allgemeine Angaben

Darstellungen in dieser Anleitung sind nicht maßstabsgetreu. Größenmaße werden stets in Millimeter (mm) angegeben!

Je nach Öffnungsrichtung kann der Antrieb rechts oder links vom Tor montiert werden. In dieser Anleitung wird die Montage auf der rechten Seite dargestellt.

Folgendes Werkzeug muss für eine ordnungsgemäße Montage zur Verfügung stehen:



5.2 Kontrollen



Achtung!

Um eine korrekte Montage zu gewährleisten, müssen vor Beginn der Arbeiten die folgenden Kontrollen unbedingt durchgeführt werden.

Lieferumfang

- Prüfen Sie, ob der Lieferumfang des Antriebs vollständig ist.
- Prüfen Sie, ob alle benötigen Zubehörteile für Ihre Einbausituation vorhanden sind:
 - Zahnstangenprofil
- Schwerlastdübel (nur bei variabler Montage)


Fundament

- Prüfen Sie die vorgesehene Position des Antriebs:
- Die Antriebsmontage muss auf der Innenseite bei geschlossenem Tor erfolgen.
- Der Antrieb darf nicht in die lichte Durchfahrt (q) montiert werden!
- Prüfen Sie, ob ein geeignetes Fundament vorhanden ist.
- Prüfen Sie die Verlegung der Zuleitung.
 Achten Sie dabei auf den Kabelaustritt an der Antriebsposition (A). Die Mindestanforderung für das Erdkabel ist 3x1,5 mm².

Tor

- Prüfen Sie, ob das anzutreibende Schiebetor die folgenden Bedingungen erfüllt:
 - Das Tor muss waagerecht montiert sein, d.h. keinesfalls mit Gefälle in Laufrichtung.
 - Das Tor sollte im geschlossenen Zustand auf der Montageseite die lichte Durchfahrt um mindestens 250 mm überragen.
 - Die Schließkanten müssen mit einem flexiblen Torabschlussprofil ausgerüstet sein.

5.3 Tor- und Fundamentplan




- Leerrohre für Zuleitung / Steuerleitung (siehe Punkt 6) Α
- В Steuerleitung
- C Zuleitung
- р
- Torlänge Lichte Durchfahrt q
- Öffnungsrichtung
- Frostfreie Tiefe
- Torstärke + Abstand bis Baukörper

6. Montage

6.1 Montage der Bodenkonsole

6.1.1 Standardmontage




• Verschrauben Sie die Konsole mit beiden Winkeln.



Achtung!

Die Konsole muss zum Tor ausgerichtet werden, damit das Stirnrad in jeder Torposition in die Zahnstange greift.




- A Mauer
- B Tor
- C Anschraubfläche der Zahnstange
- D Leerrohr für Zuleitung / Steuerleitung
- E Bodenkonsole
- F Fundament
- q Lichte Durchfahrt
- Richten Sie die Bodenkonsole parallel zum Tor aus.

• Ermitteln Sie den Abstand von der Toraußenkante zum Antrieb. Beachten Sie dabei das Maß Y.


Special 431: Y = 63 Special 432: Y = 63 Special 441: Y = 63 Special 471: Y = 73

• Bohren Sie die Löcher für die Dübel nach vorgegebenem Bohrbild.



- Stecken Sie die Dübel ein.
- Führen Sie die Steuerleitung (G) und die Zuleitung (H) durch die Verschraubung (I) der Bodenkonsole.
- Verschrauben Sie die Bodenkonsole.

6.1.2 Variable Montage mit Schwerlastdübeln




• Verschrauben Sie die Konsole mit beiden Winkeln, so dass die Winkel nach außen zeigen.



Achtung!

Die Konsole muss zum Tor ausgerichtet werden, damit das Stirnrad in jeder Torposition in die Zahnstange greift.



- A Mauer
- B Tor
- C Anschraubfläche der Zahnstange
- D Leerrohr für Zuleitung / Steuerleitung
- E Bodenkonsole
- F Fundament
- q Lichte Durchfahrt
- Richten Sie die Bodenkonsole parallel zum Tor aus.

• Ermitteln Sie den Abstand von der Toraußenkante zum Antrieb. Beachten Sie dabei das Maß Y.


Special 431: Y = 63 Special 432: Y = 63 Special 441: Y = 63 Special 471: Y = 73

 Bohren Sie die Löcher für die Schwerlastdübel nach vorgegebenem Bohrbild.

Beachten Sie dahei die Behrtiefe der


Bernel Behrtiefe der Behrtie

Beachten Sie dabei die Bohrtiefe der Schwerlastdübel!



- Stecken Sie die Dübel ein.
- Ziehen Sie die Dübel mit der Mutter auf Spannung.
- Führen Sie die Steuerleitung (G) und die Zuleitung (H) durch die Verschraubung (I) der Bodenkonsole.
- Setzen Sie die Bodenkonsole auf die Gewindestangen auf.
- Richten Sie die Stellschrauben vor.

6.2 Montage des Antriebs




- Entfernen Sie die beiden Schrauben (A).
- Nehmen Sie den Gehäusedeckel ab.




Hinweis:

Nach abgeschlossener Montage und Programmierung muss der Antrieb in der umgekehrten Reihenfolge wieder geschlossen werden!



- Entfernen Sie die Schraube (B).
- Nehmen Sie die Steuerung (C) aus dem Antrieb heraus.




- Führen Sie die Steuerleitung (D) und Zuleitung (E) von unten durch den Antrieb.
- Verschrauben Sie den Antrieb mit der Bodenkonsole.


• Schließen Sie die Zuleitung entsprechend Ihrer Montagesituation an.

Antriebsmontage innen rechts

(Auslieferungszustand)



Antriebsmontage innen links



Legende Schaltpläne:


C Motorkondensator

H40 Signalleuchte

S10 Schalter NothandbedienungM1 Motor mit ThermoschutzX1 Netzzuleitung (bauseitig)

bk schwarz bl blau rd rot wt weiß vi violett


• Verkabeln Sie die Steuerung mit der Steuerleitung gemäß Verkabelungsplan (Punkt 6.7).



- Montieren Sie die verkabelte Steuerung (C) in den Antrieb.
- Ziehen Sie die Schraube (B) an.

6.3 Anpassen der Zahnstange

6.3.1 Special 431, 432 und Special 441




Die Zahnstangenprofile werden in zwei Standardlängen ausgeliefert: 2.000 mm und 4.000 mm.

Im Idealfall entspricht die Torlänge (p) der Summe der zusammengesetzten Standardlängen. Eine Veränderung der Profile ist dann nicht notwendig.

Wenn die Torlänge nicht einer der Standardlängen entspricht:


- Legen Sie die Zahnstangenprofile zusammen.
- Zeichnen Sie die Torlänge (p) an.

Ein Überstand kann mit einer Metallsäge abgesägt werden (nur wenn nötig).




Um den ersten Endlagenpuffer zu montieren:

• Bohren Sie zwei Löcher für die Verschraubung der Klemmvorrichtung.




- Schieben Sie die Endlagendämpfer (A) und die Klemmvorrichtung (B) in das Zahnstangenprofil.
- Verschrauben Sie die Klemmvorrichtung (B).




• Stecken Sie die Zahnstangensegmente zusammen, bis das erforderliche Maß (q = Torlänge - ca. 160 mm) erreicht ist.

Wenn das erforderliche Maß überschritten wird:

• Sägen Sie den Überstand ab.



 Schieben Sie die Zahnstangensegmente in das Zahnstangenprofil.




• Schieben Sie die Endlagendämpfer (A) und die Klemmvorrichtung (B) in das Zahnstangenprofil.




Achtung!

Die Zahnstangensegmente müssen in der fertig montierten Zahnstange unter einer leichten Vorspannung stehen. Es kann sonst zu Fehlfunktionen und zur Beschädigung der Zahnstange kommen.




Um den zweiten Endlagenpuffer zu montieren:

- Drücken Sie die Klemmvorrichtung (B) in das Profil, bis die Zahnstangensegmente (C) unter einer leichten Spannung stehen.
- Markieren Sie die beiden Bohrpunkte der Klemmvorrichtung auf dem Profil.




- Ziehen Sie die Klemmvorrichtung (B) und den Endlagendämpfer (A) wieder aus dem Zahnstangenprofil.
- Bohren Sie zwei Löcher für die Verschraubung der Klemmvorrichtung an den zuvor markierten Bohrpunkten.




- Schieben Sie die Endlagendämpfer (A) und die Klemmvorrichtung (B) in das Zahnstangenprofil.
- Verschrauben Sie die Klemmvorrichtung (B).

6.3.2 Special 471



• Stecken Sie so viele Zahnstangensegmente zusammen, bis die für Ihre Torsituation benötigte Länge erreicht ist.



Ein Überstand kann mit einer Metallsäge abgesägt werden (nur wenn nötig).

6.4 Montage der Zahnstange am Tor



Achtung!


Um eine korrekte Funktion der Anlage zu gewährleisten, müssen folgende Punkte zutreffen:

- Die Konsole ist fest mit dem Boden verschraubt.
- Der Antrieb ist fest mit der Konsole verschraubt.
- Der Antrieb ist entriegelt.
- Das Tor lässt sich von Hand bewegen.



Verweis:

Für die Entriegelung des Antriebs ist Kapitel 6.6 zu beachten.



- Schieben Sie das Tor in Position ZU.
- Legen Sie die Zahnstange so auf das Stirnrad, dass es sich im Eingriff befindet.


Die Montagehöhe für die Zahnstange ist abhängig von der Montagevariante.

Standardmontage



Achtung!

Um einen reibungslosen Torlauf zu gewährleisten, muss bei der Montage der Schiene das Maß X (+/- 5 mm) eingehalten werden.



C Oberkante fertiger Fußboden (OFF)

Maß X:

 Special 431:
 165 mm

 Special 432:
 165 mm


 Special 441:
 175 mm

 Special 471:
 165 mm

Bei Abweichungen von mehr als 5 mm:

• Montieren Sie eine geeignete Vorrichtung an das Tor.

Zur Feinjustierung (+/- 5 mm) kann der Antrieb mit den Schrauben (A) in der Höhe angepasst werden.




- Richten Sie die Zahnstange waagerecht aus.
- Klemmen Sie die Schiene mit einer Zwinge an der anderen Seite fest.

Variable Montage



Achtung!

Um einen reibungslosen Torlauf zu gewährleisten, muss bei der Montage der Schiene das Maß X (+/- 10 mm) eingehalten werden.



C Oberkante fertiger Fußboden (OFF)

Maß X:

 Special 431:
 190 mm

 Special 432:
 190 mm


 Special 441:
 200 mm

 Special 471:
 190 mm

Bei Abweichungen von mehr als 10 mm:

• Montieren Sie eine geeignete Vorrichtung an das Tor.

Zur Feinjustierung (+/- 10 mm) kann der Antrieb mit den Schrauben (A+B) in der Höhe angepasst werden.




- Richten Sie die Zahnstange waagerecht aus.
- Klemmen Sie die Schiene mit einer Zwinge an der anderen Seite fest.



Achtung:


Um einen reibungslosen Torlauf zu gewährleisten, müssen die Schrauben festgezogen und flächenbündig versenkt werden.



Die drei Zahnstangenausführungen (A) benötigen unterschiedliche Verschraubungspunkte am Tor (B):


Special 431 / 441

Ausführung Aluminium




Special 432

Ausführung Stahl




Special 471


Ausführung Kunststoff




Achtung:

Für einen reibungslosen Torlauf ist es wichtig, dass zwischen Zahnstange und Stirnrad ein Abstand von 1 - 2 mm eingehalten wird.






 Verschrauben Sie die Schiene am ersten Verschraubungspunkt nach dem entsprechenden Bohrbild.



- Lösen Sie die Zwinge.
- Schieben Sie das Tor um jeweils ca. 500 mm weiter auf
- Verschrauben Sie die Schiene jeweils auf dem geöffneten Teilstück nach dem entsprechenden Bohrbild.



- Schieben Sie das Tor ganz auf.
- Verschrauben Sie die Schiene auf dem letzten Teilstück nach dem entsprechenden Bohrbild.



Kontrolle:

Um zu prüfen, dass sich die Schiene auf ganzer Länge im Eingriff mit dem Stirnrad befindet, muss das Tor einmal in Position AUF und einmal in Position ZU geschoben werden.


6.5 Montage des Referenzpunktmagneten

Λ

Achtung!

Um ein gefahrloses Betreiben der Anlage zu ermöglichen, muss das Tor einen mechanischen Endanschlag in beiden Richtungen erhalten.


Die Abschaltung des Torantriebs in den Endlagen "Tor Auf" und "Tor Zu" erfolgt ohne mechanische Endschalter durch die elektronische Mikroprozessorsteuerung. Die tatsächliche Torposition erfasst ein im Antrieb integrierter Inkrementalgeber, der durch einen Magneten angesteuert wird.



• Ermitteln Sie die Position für den Referenzpunktmagneten. Die Montage des Magneten ist abhängig von der verwendeten Zahnstange.


Special 431

Ausführung Aluminium ohne Kabelkanal




Special 432

Ausführung Stahl




Special 441

Ausführung Aluminium mit Kabelkanal



- Montieren Sie den Magneten auf den Magnethalter.
- Montieren Sie den Magnethalter an der ermittelten Position auf die Zahnstange.

Special 471 Kunststoff-Zahnstange mit Stahlkern




• Montieren Sie den Magneten auf die Zahnstange.



Achtung!


Der Abstand zwischen dem Magneten (A) und dem Referenzpunktsensor (B) muss 5 - 10 mm betragen!
Dieses Maß ist unbedingt einzuhalten, um Störungen zu vermeiden!



• Kontrollieren Sie den Abstand des Magneten (A) zum Referenzpunktsensor (B).

6.6 Notentriegelung bei Stromausfall

Entriegeln




- Öffnen Sie die Schutzkappe (A).
- Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss und drehen Sie ihn um 180° im Uhrzeigersinn.



Vorsicht!


Beim Betätigen des Notentriegelungshebels besteht Quetschgefahr.



• Schwenken Sie den Notentriegelungshebel (B) um 90° heraus.

Das Getriebe ist jetzt mechanisch getrennt und das Tor kann manuell verfahren werden. Die Steuerung wird gleichzeitig abgeschaltet.

Verriegeln



- Schwenken Sie den Notentriegelungshebel (B) um 90° zurück.
- Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss und drehen Sie ihn um 180° gegen den Uhrzeigersinn.
- Schließen Sie die Schutzkappe (A).

Das Getriebe ist jetzt mit der Antriebswelle mechanisch verbunden und das Tor kann motorisch verfahren werden. Die Steuerung wird gleichzeitig eingeschaltet.


6.7 Anschluss externer Bedienelemente

Λ

Achtung!

Um Schäden an der Steuerung zu vermeiden:

- An die Klemmen 1 und 2 (A) dürfen nur potentialfreie Schließerkontakte angeschlossen werden.
- Der Kurzschlussstecker (C) darf nicht in die Steckbuchse (E) gesteckt werden!



- A Anschluss bauseitiger Bedienelemente ohne Marantec-Systemverkabelung nur an den Anschlussklemmen:
 - 1 GND
 - 2 Impuls
 - 3 24 V DC max. 50 mA
- B Steckbuchse für "Externe Schließkantensicherung"
 - Bei Anschluss eines Elements muss der Kurzschlussstecker (C) entfernt werden.
- C Kurzschlussstecker
- D Steckbuchse für "Externe Bedienelemente"
 - Bei Anschluss eines Elements muss der Kurzschlussstecker (C) entfernt werden.
- E Steckbuchse für "Elektronische Antenne" oder "Externe Lichtschranke"
- F Anschlussleitung elektronische Antenne
- G Steuerungssicherung (4A)



Verweis:

Für die Montage externer Bedienelemente sind die entsprechenden Anleitungen zu berücksichtigen.

7. Handsender

7.1 Bedienung und Zubehör




Vorsicht!

Handsender gehören nicht in Kinderhände!

Der Handsender darf nur betätigt werden, wenn sichergestellt ist, dass sich weder Personen noch Gegenstände im Bewegungsbereich des Tores befinden.

Bedienung



A Bedientaste

B Bedientaste

C Batterie - Sendekontrollleuchte

D Lernsteckerbuchse

E Handsender-Rückseite

F Batterie 3V CR 2032

Die Bedientasten (A+B) können mit unterschiedlichen Funktionen belegt werden.

Eine mögliche Belegung ist zum Beispiel:

Bedientaste A:

Impuls für Tor AUF / Tor ZU


Bedientaste B: Außenbeleuchtung



Verweis:


Die Programmierung der Handsender (Funksteuerungen) auf die verwendete Antriebs-Steuerung ist in Kapitel 9.2.5 beschrieben.

Batterien wechseln



- Öffnen Sie die Handsender-Rückseite (E), z. B. mit einer Münze.
- Wechseln Sie die Batterie (F) unter Beachtung der richtigen Polung.

Zubehör



Sonnenblendenclip, geeignet zum Anbringen des Handsenders an eine Sonnenschutzblende im Auto.

7.2 Codierung der Handsender


7.2.1 Codierung lernen

Diese Funktion dient dazu, auf einen zusätzlichen Handsender die Codierung eines bereits vorhandenen Handsenders (Master) zu übertragen.



Vorsicht!

Der Handsender darf nur betätigt werden, wenn sichergestellt ist, dass sich weder Personen noch Gegenstände im Bewegungsbereich des Tores befinden.




• Verbinden Sie beide Sender über den beiliegenden Lernstecker.




Hinweis!

Die Steckverbindungen auf beiden Seiten des Handsenders sind identisch verwendbar.



 Betätigen Sie den Master-Sender und halten Sie die Taste gedrückt.
 Die LED im Sender leuchtet.



 Betätigen Sie die gewünschte Taste des neuen Handsenders, während Sie die Taste des Master-Senders gedrückt halten.

Nach 1 - 2 Sek. leuchtet die LED vom neuen Sender konstant.

Die Programmierung ist beendet.

Der neue Handsender hat jetzt die Codierung vom Master-Sender übernommen.

• Entfernen Sie den Lernstecker.




Hinweis!

Bei Mehrkanalsendern muss der Codiervorgang für jede Taste einzeln ausgeführt werden.

7.2.2 Codierung ändern

Diese Funktion dient dazu, bei Verlust eines Handsenders die Codierung der Fernbedienung zu ändern.



- Stecken Sie den Lernstecker in den Handsender.
- Schließen Sie einen der beiden äußeren Stifte des Lernsteckers mit der mittleren Leitung kurz (z. B. mit Hilfe eines Schraubenziehers).
- Betätigen Sie die gewünschte Taste des Handsenders. Durch integrierte Zufallsprogrammierung wird eine neue Codierung ermittelt. Die LED blinkt schnell.

Nachdem die LED des Handsenders konstant leuchtet, kann die Taste des Senders losgelassen und der Lernstecker entfernt werden.




Hinweis!

Nach Neucodierung des Handsenders muss auch der Schiebetorantrieb auf die neue Codierung umprogrammiert werden, da die alte Codierung unwiederbringlich verloren ist.

Bei Mehrkanalsendern muss der Codiervorgang für jede Taste einzeln ausgeführt werden.

8. Steuerung

8.1 Übersicht der Steuerung



LED-Anzeigen

- A Anzeige externe Lichtschranke (nur Programmierung)
- B Anzeige "Tor AUF"
- C Anzeige Automatischer Zulauf
- D Anzeige "Tor ZU"
- E Anzeige Referenzpunkt
- F Anzeige Störung
- G Anzeige Impulsgabe
- H Anzeige Netzspannung

Bedienelemente

- Taste + (z. B., um Tor in Position AUF zu fahren oder um Werte hochzusetzen)
- J Taste (z. B., um Tor in Position ZU zu fahren oder um Werte herabzusetzen)
- K Taste P (z. B., um Werte abzuspeichern)

8.2 Übersicht der Anzeigefunktionen

Erklärung der LED-Anzeigen

LED aus
LED leuchtet
 LED blinkt langsam
LED blinkt schnell

Nach dem Einschalten der Netzspannung führt die Steuerung einen Selbsttest durch: Für ca. 3 Sekunden leuchten alle LED-Anzeigen.

LED-Anzeigen im Betriebsmodus

(2)	Tor in Endposition AUF
©	Signalleuchte leuchtet
	Signalleuchte blinkt
	Tor in Endposition ZU
	Tor passiert den Referenzpunkt
	Dauerbetätigung eines Bedienelements
	Störung liegt vor
	Funksteuerung wird betätigt
	Betriebsspannung liegt an

9. Programmierung

9.1 Allgemeines zur Programmierung

Die Programmierung erfolgt mit den Tasten +, -, und P. Wird im Programmiermodus innerhalb von 120 Sekunden keine der Tasten betätigt, springt die Steuerung zurück in den Betriebszustand.

Es wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.

9.1.1 Programmierebenen

Die Programmierung des Antriebs ist in zwei Bereiche unterteilt:

1. Programmierung der Basisebene:

Hier werden die Grundfunktionen des Antriebes programmiert. Dieser Programmiervorgang ist fortlaufend und muss zwingend durchgeführt werden.

Um in die Programmierung der Basisebene zu gelangen, muss die Taste P länger als 2 Sekunden, aber weniger als 10 Sekunden gedrückt werden. Die LED 2 blinkt.

2. Programmierung der erweiterten Antriebsfunktionen:

Die Programmierung der erweiterten Antriebsfunktionen darf nur vom Fachpersonal durchgeführt werden.

Wenn die Taste P länger als 10 Sekunden betätigt wird, wechselt die Steuerung in die erweiterten Antriebsfunktionen.

Die LED 2 blinkt dann schnell.



Hinweis:

In den erweiterten Antriebsfunktionen können wichtige Werkseinstellungen verändert werden.

9.1.2 Referenzpunkt



Hinweis:

Die Steuerung lässt sich erst programmieren, wenn der Referenzpunkt elektrisch passiert wurde. Daher muss das Tor vor der Erstprogrammierung 1x in die Endposition AUF und 1x in die Endposition ZU gefahren werden.

Es erscheinen folgende Anzeigen:

Im Betriebsmodus



Beim Passieren des Referenzpunktes leuchtet die LED kurz auf

Im Programmiermodus



Der Antrieb befindet sich zwischen dem Referenzpunkt und der Endposition AUF.



Der Antrieb befindet sich zwischen dem Referenzpunkt und der Endposition ZU.

Einstellung der Torpositionen 9.1.3

Die Programmierung der "Endposition AUF" und "Endposition Zu" lässt sich in zwei Arten einstellen:

1. Grobeinstellung durch Dauerdruck

Die Einstellung erfolgt durch Dauerdruck auf Taste + oder -.

Das Tor bewegt sich entsprechend in Position AUF oder ZU.

2. Feineinstellung durch kurzen Tastenimpuls

Die Einstellung erfolgt durch einen kurzen Tastenimpuls auf Taste + oder -. Das Tor bewegt sich dabei nicht. Die Endposition verändert sich mit jedem Tastendruck um 4 mm in die jeweilige Richtung. Um die Endposition zu prüfen, muss das Tor über den

Referenzpunkt in Position AUF oder in Position ZU gefahren werden.



Während des Tastenimpulses blinkt die Anzeige 7 schnell.



Hinweis:

Die Steuerung fährt ohne Selbsthaltung.

Legende:

LED aus



LED leuchtet



LED blinkt langsam



LED blinkt schnell



9.2 Programmierung der Basisebene

9.2.1 Programmierung der "Endposition AUF"

1.		Die Steuerung befindet sich im Betriebsmodus.	0 0 0 8 1 2 0 7 3 0 6 5 4
2.	O+ P	Zum Wechsel in den Programmiermodus Taste P drücken: > 2 Sek. < 10 Sek.	8 1 2 7 3 4 6 5 4
3.	\triangle	Die Taste P nicht länger als 10 Sek. drücken!	8 1 2 7 3 6 5 4
4.	<u>^</u> `	Die Steuerung befindet sich im Menü 1 der Basisprogrammierung.	8 1 2 7 3 6 5 4
5.	P O	Endposition TOR AUF einstellen.	8 1 2 7 3 6 5 4
6.		Der Referenzpunkt muss 1x passiert werden.	8 1 2 7 3 6 5 4
7.	-4"	Feineinstellung mit Impuls auf Taste + oder - vornehmen.	8 1 2 7 3 6 5 4
8.	O+ P	Taste P 1x drücken: Abspeichern der Endposition.	8 1 2 7 3 6 5 4
9.	Ø ⁺	Automatischer Wechsel in die Programmierung der "Endposition ZU".	8 1 2 7 3 6 5 4

9.2.2 Programmierung der "Endposition ZU"

1.	Ć .	Die Steuerung befindet sich im Menü 2 der Basisprogrammierung.	8 1 2 7 3 6 5 4
2.	+ 0	Endposition TOR ZU einstellen.	8 1 2 7 3 6 5 4
3.		Der Referenzpunkt muss 1x passiert werden.	8 1 2 7 3 6 5 4
4.	+ +	Feineinstellung mit Impuls auf Taste + oder - vornehmen.	8 1 2 7 3 6 5 4
5.	○ + P	Taste P 1x drücken: Abspeichern der Endposition.	8 1 2 7 7 3 5 6 5 4
	⊘ ⁺	Automatischer Wechsel in die Programmierung der "Abschaltautomatik AUF".	8 1 2 7 7 3 6 5 4 4

9.2.3 Programmierung der "Abschaltautomatik AUF"

1.	+ 1	Die Steuerung befindet sich im Menü 3 der Basisprogrammierung.	8 1 2 7 7 3 6 5 4
2.	+	Taste + 1x drücken: Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.	0 8 1 2 3 XX
3.		Stellen Sie die Abschaltautomatik so empfindlich wie möglich ein.	0 8 1 2 3 3 3 5 6 5 4 0
4.	+ P	Taste + oder - drücken: Einstellung in Stufen von 1 (empfindlich) bis 16.	0 8 1 2 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.	○ + P ○ -	Taste P 1x drücken: Abspeichern des eingestellten Wertes.	8 1 2 7 3 4 6 5 4
6.	Ø ⁺	Automatischer Wechsel in die Programmierung der "Abschaltautomatik ZU".	8 1 2 7 3 6 5 4

9.2.4 Programmierung der "Abschaltautomatik ZU"

1.	+1	Die Steuerung befindet sich im Menü 4 der Basisprogrammierung.	8 1 2 7 3 3 6 5 4
2.	P P	Taste + 1x drücken: Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.		Stellen Sie die Abschaltautomatik so empfindlich wie möglich ein.	0 8 1 2 7 7 3 3 4 6 5 4
4.	P P	Taste + oder - drücken: Einstellung in Stufen von 1 (empfindlich) bis 16.	0
5.	() + P	Taste P 1x drücken: Abspeichern des eingestellten Wertes.	8 1 2 7 7 3 6 5 4
6.	Ø ⁺ Ø− P	Automatischer Wechsel in die Programmierung der "Funksteuerung".	8 1 2 7 3 6 5 4

Legende:

LED aus

 \bigcirc

LED leuchtet



LED blinkt langsam



LED blinkt schnell

9.2.5 Programmierung der "Funksteuerung"

Funktionszuordnung der Speicherplätze

Sie können bis zu 3 unterschiedlich codierte Funktionen einlesen:

1.	Funktion Impuls	8 ¹ 2 7 3 6 5 4
2.	Funktion AUF	8 ¹ 2 7 6 5 4
3.	Funktion ZU	8 ¹ 2 7 6 5 4

Programmierung Funksteuerung auswählen

1.	⊘ ⁺	Die Steuerung befindet sich im Menü 5 der Basisprogrammierung.	** 7 3 6 5 4
2.	+ P	Taste + 1x drücken: Der erste Speicherplatz wird ausgewählt.	**- 3 **- 3 **- 6 **- 4 **- **- **- **- **- **- **- **- *
3.	+ P	Taste P 1x drücken: Der nächste Speicher- platz wird angewählt.	8 1 2 7 7 6 5 4

Funksteuerung programmieren (Beispiel Speicherplatz 1)

1.	Ø ⁺	Der erste Speicherplatz ist ausgewählt.	8 ¹ 2 7 3 6 5 4
2.	+	Taste + 1x drücken: Der gewählte Speicher- platz ist für die Programmierung freigeschaltet.	8 ¹ 2 7 8 3 6 5 4
3.		Entsprechende Taste des Handsenders drücken.	7 3 6 5 4
4.	O+ P	Taste P 1x drücken: Die Codierung des Handsenders wird abgespeichert.	** 7 ** 3 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *
5.	⊘ ⁺	Wechsel zum nächsten Speicherplatz.	8 1 2 7 3 0 6 5 4



Hinweis:

Falsch programmierte Codierungen können mit einer neuen Codierung überschrieben werden. Bei Bedarf können sie auch gelöscht werden!

Funksteuerung löschen - bei Bedarf (Beispiel Speicherplatz 1)

1.	⊘ ⁺	Der erste Speicherplatz ist ausgewählt.	8 ¹ 2 76 5 4
2.	O ⁺ P	Taste - 1x drücken: Der gewählte Speicher- platz ist zum Löschen freigeschaltet.	8 1 2 7 7 3 6 5 4
3.	P	Taste P 1x drücken: Die Codierung des gewählten Speicher- platzes wird gelöscht.	8 ¹ 2 7 6 5 4
4.	⊘ ⁺	Wechsel zum nächsten Speicherplatz.	8 1 2 7 7 3 0

Programmierung Funksteuerung beenden

1.	○ + P ○ - P	Taste P drücken bis der dritte Speicherplatz ausgewählt ist.	8 1 2 7 3 0 6 5 4
2.	⊘ ⁺ P	Taste P 1x drücken: Die Programmierung Funksteuerung wird abgeschlossen.	8 1 2 7 3 6 5 4
3.		Die Steuerung wechselt in die Programmierung "Werksreset".	8 1 2 7 3 6 5 4
4.	⊘ ⁺ P	Taste P 1x drücken: Die Programmierung der Basisebene wird abgeschlossen.	8 1 2 7 3 6 5 4
5.	Ø ⁺	Die Steuerung befindet sich im Betriebszustand.	0 0 0 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Legende:

LED aus



LED leuchtet



LED blinkt langsam



LED blinkt schnell

9.2.6 Programmierung "Werksreset"

Alle Menüpunkte können durch Reset auf die vom Werk voreingestellten Werte zurückgesetzt werden.

(🛌
3 - 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4 0
234
2 3 4
2 3 0

Legende:

LED aus

 \bigcirc

LED leuchtet



LED blinkt langsam



LED blinkt schnell

9.3 Erweiterte Antriebsfunktionen (nur für Fachpersonal)

9.3.1 Übersicht der erweiterten Antriebsfunktionen

Ebene	Funktionen	Erklärung	Werkseinstellungen
	Toraufzeit	Die Zeit, in der das Tor offen steht, bevor es automatisch wieder schließt.	Zulauf deaktiviert
3. Programmier-	Vorwarnzeit	Die Zeit, in der die Signalleuchte blinkt, bevor das Tor automatisch wieder schließt.	Zulauf deaktiviert
ebene Automatischer	Anfahrwarnung	Die Zeit, in der die Signalleuchte blinkt, bevor sich das Tor in Bewegung setzt.	0 Sekunden
Zulauf	Vorzeitiges Schließen nach Durchfahren der Lichtschranke	Das Tor schließt entweder nach der eingestellten Toraufzeit oder vorzeitig nach Durchfahren der Lichtschranke.	Nein
	Signalleuchten	Für die Betriebsart der Signalleuchte kann zwischen Blinken und Dauerlicht gewählt werden.	Leuchten
	Laufzeitbegrenzung	Die Zeit, nach welcher der Antrieb abschaltet, ohne dass eine Endposition erreicht wird.	55 Sekunden
4. Programmier- ebene Parameter	Offset gelernte Kraftbegrenzung	Die gelernte Kraftbegrenzung ist in Stufen von 1 - 16 einstellbar.	Stufe 10
	Ansprechempfindlichkeit Abschaltautomatik	Die Ansprechempfindlichkeit der Abschaltautomatik ist in Stufen von 1 - 16 einstellbar.	Stufe 6
	Abschaltautomatik AUF	Einstellbar, ob Antrieb stoppt, kurz oder lang reversiert.	reversiert kurz
	Abschaltautomatik ZU	Einstellbar, ob Antrieb stoppt, kurz oder lang reversiert.	reversiert kurz
6. Programmier- ebene Reversierarten	Lichtschranke Aktivierung / Lichtschranke ZU	Einstellbar, ob Antrieb stoppt, kurz oder lang reversiert.	Nicht vorhanden
	Schließkantensicherung AUF	Einstellbar, ob Antrieb stoppt, kurz oder lang reversiert.	Nicht vorhanden
	Schließkantensicherung ZU	Einstellbar, ob Antrieb stoppt, kurz oder lang reversiert.	Nicht vorhanden
	Selbsthaltung AUF	Der Antrieb fährt nach dem Start bis in die vorgewählte Position.	Ein
8. Programmier- ebene	Selbsthaltung ZU	Der Antrieb fährt nach dem Start bis in die vorgewählte Position.	Ein
Betriebsarten	Impulskommandos	Aktivierung der Impuls-Taste bei laufendem Antrieb.	Ja
	Richtungskommandos (Drucktaster AUF bzw. ZU)	Aktivierung der Richtungs-Taste bei laufendem Antrieb.	Nein

9.3.2 Programmierablauf der erweiterten Antriebsfunktionen

1.		Die Steuerung befindet sich im Betriebsmodus.	0 0 0 0 7 3 0 6 5 4 0
2.	O+ P	Taste P drücken: > 10 Sek. Countdown von 8 bis 1, danach leuchten alle LED-Anzeigen.	8 ¹ 2 7 ⁸ 3 6 5 4
3.	⊘ ⁺	Taste P loslassen: Steuerung ist in der ersten Ebene der erwei- terten Funktionen.	8 1 2 7 3 3
4.	Ø ⁺ P	Taste P 1x drücken: Wechsel in die nächste Ebene der erweiterten Funktionen.	8 1 2 7 3 6 5 4 W
5.	P P	Taste + 1x drücken: Wechsel in das erste Menü der ausgewählten Ebene.	8 1 2 7 3 6 5 4
6.	P P	Taste + 1x drücken: Anzeige der aktuellen Einstellung.	0 8 1 2 7 3 0 6 5 4 W
7.	P P	Taste + oder - drücken: Ändern des aktuellen Wertes.	0 8 1 2 7 3 0 6 5 4 0 0
8.	O+ P	Taste P 1x drücken: Abspeichern des Wertes, Anzeige der ausgewählten Ebene.	8 1 2 7 3 6 5 4
9.	apl	Wird P gedrückt ohne den Wert verändert zu haben, bleibt die Ein- stellung unverändert!	O 8 1 2 3 O 6 5 4 W

10.	○ + P	Taste P 1x drücken: Wechsel in das nächste Menü der ausgewählten Ebene.	8 1 2 7 7 3 6 5 4
11.		Nach dem letzten Programmiermenü der ausgewählten Ebene zeigt die Steuerung die ausgewählte Ebene.	8 1 2 7 3 6 5 4
12.	○ + P	Taste P 1x drücken: Die Steuerung wechselt in die nächste Ebene.	8 1 2 7 3 4 1 6 5 4
13.		Nach der letzten Programmierebene ist die Programmierung der erweiterten Antriebsfunktionen abgeschlossen.	8 1 2 7 3 6 5 4
14.	O+ P	Taste P 1x drücken: Die Programmierung wird beendet.	8 1 2 7 3 6 5 4
15.	Ø ⁺	Die Steuerung befindet sich im Betriebsmodus.	● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 3 4 ○ ○ ○ ○ ○

Legende:

LED aus

 \bigcirc

LED leuchtet



LED blinkt langsam



LED blinkt schnell

9.3.3 Programmierung Ebene 3 - Automatischer Zulauf

		<- Taste	ı													120	Taste + ->
•	8 1 2	-	2	m	4	2	9	7	œ	6	10	1	12	13	14	15	16
•	654	**************************************	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 × 1 2 × 1 × 1	0 8 1 2 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	0 1 2 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	0 8 1 2 6 5 4	**************************************	6 5 4 5 6 5 4 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5
	Menü ′	1: Tora	Toraufzeit														
	8 1 8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Zulauf deaktiviert	5 Sekunden	10 Sekunden	15 Sekunden	20 Sekunden	25 Sekunden	30 Sekunden	35 Sekunden	40 Sekunden	50 Sekunden	80 Sekunden	100 Sekunden	120 Sekunden	150 Sekunden	180 Sekunden	255 Sekunden
	Menü 2	2: Vorv	Vorwarnzeit	1.1													
	8 1 2 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Zulauf deaktiviert	2 Sekunden	5 Sekunden	10 Sekunden	15 Sekunden	20 Sekunden	25 Sekunden	30 Sekunden	35 Sekunden	40 Sekunden	45 Sekunden	50 Sekunden	55 Sekunden	60 Sekunden	65 Sekunden	70 Sekunden
	Menü 3	3: Anfa	Anfahrwarnung	gun													
9 -> Taste	1 8 1 2 8 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	0 Sekunden	1 Sekunden	2 Sekunden	3 Sekunden	4 Sekunden	5 Sekunden	6 Sekunden	7 Sekunden								
•																	
	Menü 4	4: Vorz	Vorzeitiges !	Schließe	Schließen nach Durchfahren der Lichtschranke	Durchfa	hren de	r Lichts	chranke								
	7 8 1 2 3 6 5 4 4 5 1	Z Z Z	Ą														
	•																
	Menü 5	5: Sign	Signalleuchten	en													
		Pirchten	nink na												ŗ	Legende:	
	7 2 3 6 5 4															LED aus	0
	* -														TED	LED leuchtet	•
														7	LED blinkt langsam	langsam	*
															LED blink	LED blinkt schnell	×
															Werksauslieferung	lieferung	
															Nicht	Nicht möglich	

9.3.4 Programmierung Ebene 4 - Parameter

Taste + ->	16	8 1 2 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		220 Sekunden		16			16	
Tas	15	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		30 40 50 55 65 80 100 120 140 160 180 2 100 2 20 2 20 2 20 Sekunden Sekunde		15			15	
	14	O • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		210 Sekunden		14			41	
	13	0 % 1 5 6 6 6 7 6 6 6 7 6 6 6 7 6 6 6 7 6 6 6 7 6 6 6 7 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 7		200 Sekunden		13			13	
	12	0 0 0 0 0 0 0 0 0		190 Sekunden		12			12	
	1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		180 Sekunden		1			1	
	10	0 0 0 0 0 0 0 0 0		160 Sekunden		10			10	
	6	O O O		140 Sekunden		6			0	
	œ	0 0 0 0 0 0 0 0		120 Sekunden		_∞			_∞	
	7	0 0 0 0 0 0 0 0 0		100 Sekunden		7		ik	7	
	9	0 0 0 0 0 0 0 0		80 Sekunden		9		utomat	9	
	2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		65 Sekunden	gunzı	5		oschalta	2	
	4	• " " O		55 Sekunden	ftbegrer	4		hkeit Al	4	
	m	000	Laufzeitbegrenzung	50 Sekunden	Offset gelernte Kraftbegrenzung	М		Ansprechempfindlichkeit Abschaltautomatik	М	
	2	0 0 0 1 0 0 0 0 0	zeitbeg	40 Sekunden	et geler	2		rechem	2	
<- Taste –	-	0 0 0 0 0 0 0		30 Sekunden		-			—	
	8 1 S	6 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Menü 1:	7 1 2 8 7 8 6 5 4 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Menü 2:	8 1 2 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4	•	Menü 3:	8 1 2 6 5 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	•
	•	•				9 ətsaT ->				

	0	•	*			
Legende:	LED aus	LED leuchtet	LED blinkt langsam	LED blinkt schnell	Werksauslieferung	Nicht möglich

9.3.5 Programmierung Ebene 6 - Reversierarten

		<- Taste	l i													<u> </u>	Taste + ->
		-	7	m	4	2	9	7	∞	6	10	1	12	13	14	15	16
**************************************	65 4 3	0 *:"" 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0	• 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1 8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$ 1 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	8 1 2 6 5 4
	Menü '	1: Abs	chaltaut	Abschaltautomatik für Ric	für Rich	htung AUF	4										
		Halt	Kurz reversieren	Kurz Lang Nicht	Nicht vorhanden												
	Menü 2	2: Abs	chaltaut	Abschaltautomatik für Ric	für Rich	htung ZU											
	7 8 1 2 × 6 5 4 3	Halt	Kurz reversieren	Kurz Lang Nicht reversieren reversieren vorhanden	Nicht vorhanden												
	Menü 4	4: Lich	Lichtschranke		Aktivierung /		Lichtschranke für Richtung	ür Richt	ung ZU								
-> Taste P	8 L S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Halt	Kurz reversieren	Kurz Lang Nicht	Nicht vorhanden												
	•																
	Menü !	5: Schl	ießkant	ensicher	Schließkantensicherung für Richtung AUF	Richtun	g AUF										
	8 1 2 7 6 5 4	Halt	Kurz reversieren	Kurz Lang Nicht	Nicht												
	*																
	Menü (6: Schl	ießkant	ensicher	Schließkantensicherung für Richtung	Richtun	nz 6										
		<u>+</u> ռ Լ	Kurz	Lang	Nicht										ľ	Legende:	
	7 7 3 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5		reversieren	reversieren reversieren vorhanden	vorhanden											LED aus	\bigcirc
	÷														LED	LED leuchtet	
															LED blinkt langsam	langsam	—
													'		LED blinkt schnell	t schnell	×
													'	_	Werksauslieferung	ieferung	
															Nicht	Nicht möglich	

9.3.6 Programmierung Ebene 8 - Betriebsarten

		•	*	×		
Legende:	LED aus	LED leuchtet	LED blinkt langsam	LED blinkt schnell	Werksauslieferung	Nicht möglich


10.1 Anzeige der Meldungen

Meldungen bei Dauerbetätigung

Bei Dauerbetätigung von Bedien- und Sicherheitselementen wird der aktuelle Status der Anlage angezeigt.

1.	O ⁺ P	Die LED-Anzeige STÖRUNG (6) leuchtet .	0 0 0 0 8 1 2 7 3 0 6 5 4 0
2.	⊘ ⁺ P ⊘ -	Taste P 1x drücken: Anzeige der Status- anzeige (siehe unten).	8 1 2 7 6 5 4

Statusanzeigen



Meldungen bei Störungen

Störungen der Anlage werden durch eine entsprechende Störungsnummer angezeigt.

1.	⊘ ⁺ P	Die LED-Anzeige STÖRUNG (6) blinkt .	0 0 0 0 7 3 0 4 6 5 4 0 0
2.		Taste P 1x drücken: Anzeige der Meldungs- nummer (siehe 10.2).	0 0 0 1 8 1 2 7 3 0 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meldespeicher

Der Meldespeicher zeigt die letzten 5 Meldungen der Steuerung an.

1.	O+ P	Taste P betätigen: Die Anzeigen von 1 - 8 leuchten.	8 1 2 7 3 6 5 4
2.	○ P O O O O O O O O O O	Die Steuerung zeigt die aktuelle Meldung an.	8 1 2 7 6 5 4 O
3.	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	Taste - betätigen: Ältere Meldungen werden angezeigt.	8 1 2 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.	++	Taste + betätigen: Die aktuelle Meldung wird angezeigt.	0 8 1 2 7 3 0 6 5 4
5.	⊘ ⁺ P ⊘ -	Taste P betätigen: Die Anzeige des Melde- speichers wird beendet.	8 1 2 3 7 6 5 4
6.	⊘ ⁺	Die Steuerung befindet sich im Betriebsmodus.	● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10.2 Übersicht der Störungsnummern

Nummer	Meldung	Anzeige
6	Lichtschranke betätigt	0 0 0 7 3 0 7 3 0 8 1 2 3 0
7	Programmierung abgebrochen	0 8 1 2 7 3 0 6 5 4
8	Referenzpunkt nicht o.k.	8 1 2 7 3 3 6 5 4
9	Drehzahlsensor defekt	7 3 O O O
10	Abschaltautomatik	8 1 2 7 3 3 0 6 5 4
11	Laufzeitbegrenzung	0 8 1 2 0 7 3 3 4 0 6 5 4
12	Testung Schließkantensicherung AUF nicht o.k.	8 1 2 7 7 3 0 6 5 4
13	Testung Schließkantensicherung ZU nicht o.k.	0 8 1 2 0 7 3 3 0 6 5 4
15	Testung Lichtschranke nicht o.k.	7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nummer	Meldung	Anzeige
16	Testung Abschaltautomatik	8 1 2 7 3 0 6 5 4
27	Ansprechempfindlichkeit Abschaltautomatik	8 1 2 8 1 2 7 6 5 4
28	Offset gelernte Kraftbegrenzung	7 6 5 4 0
36	Ruhestromkreis unterbrochen	8 1 2 7 3 3 4 6 5 4 4 4 5 6 5 4 4 5 6 5 4 4 5 6 5 4 4 5 6 5 6

Legende:

LED aus

 \bigcirc

LED leuchtet



LED blinkt langsam



LED blinkt schnell

10.3 Störungsbehebung

Störung	Ursache	Behebung
Anzeige 8 leuchtet nicht.	- Spannung fehlt.	- Prüfen, ob Netzspannung vorhanden ist. - Steckdose prüfen.
	- Sicherung in der Steuerungseinheit defekt.	- Steuerungssicherung im Antrieb (Punkt 6.7) überprüfen.
	- Thermoschutz im Netztrafo hat angesprochen.	- Netztrafo auskühlen lassen.
	- Antrieb ist entriegelt.	- Notentriegelung verriegeln.
	- Steuerungseinheit defekt.	- Steuerungseinheit überprüfen (Punkt 6.2): Antrieb vom Netz trennen / Gehäusedeckel entfernen / Steuerungseinheit abschrauben / Steuerungseinheit etwas vorziehen / Verbindungsstecker abziehen / Steuerungseinheit entnehmen.
Keine Reaktion nach Impulsgabe.	- Anschlussklemmen für Taster "Impuls", z. B. durch Leitungskurzschluss oder Falschklemmen, überbrückt.	- Eventuell verkabelte Schlüsseltaster oder Innendrucktaster probeweise von Steuerungseinheit trennen (Punkt 6.7): Kabel aus Buchse D ziehen, Kurzschlussstecker (C) einstecken und Verkabelungsfehler suchen.
Anzeige 6 blinkt gleichmäßig.	- Es ist eine Störung aufgetreten. Durch kurzes Drücken der P -Taste blinken anschließend eine oder mehrere Anzeigen unregelmäßig. Durch addie- ren der dazu gehörigen Ziffern kann man eine Störungsnummer ermitteln.	
Anzeige 6 / Meldung 10	Abschaltautomatik zu empfindlich eingestellt.Torlauf zu schwergängig.Tor blockiert.	- Abschaltautomatik (Punkt 9.2.3 / Punkt 9.2.4) unempfind-licher einstellen. - Tor gangbar machen.
Anzeige 6 / Meldung 6 oder 15	- Externe Lichtschranke defekt oder unterbrochen.	- Hindernis beseitigen oder Lichtschranke überprüfen lassen.

Störung	Ursache	Behebung
Anzeige 6 / Meldung 9	- Drehzahlsensor defekt.	- Antrieb prüfen lassen.
Anzeige 6 / Meldung 27	 - Ansprechempfindlichkeit Abschaltautomatik zu empfindlich eingestellt - Torlauf zu schwergängig. - Tor blockiert. 	- Ansprechempfindlichkeit Abschaltautomatik unempfindlicher einstellen (Punkt 9.3.4 / Menü 3) Tor gangbar machen.
Anzeige 6 / Meldung 28	Offset gelernte Kraftbegrenzung zu empfindlich eingestellt.Torlauf zu schwergängig.Tor blockiert.	- Offset gelernte Kraftbegrenzung unempfindlicher einstellen (Punkt 9.3.4 / Menü 2). - Tor gangbar machen.
Anzeige 6 / Meldung 36	- Kurzschlussstecker entfernt (Punkt 6.7), Halt-Taste jedoch nicht angeschlossen.	- Halt-Taste anschließen oder Stecker (Punkt 6.7) einstecken.
Antrieb läuft nur in Position AUF, nicht jedoch in Position ZU / Meldung 15.	- Lichtschranke programmiert, Lichtschranke jedoch nicht angeschlossen.	- Lichtschrankenfunktion umprogrammieren (Punkt 9.3.5 / Menü 4) oder Lichtschranke anschließen.
Anzeige 7 blinkt nicht schnell nach Impulsgabe durch Handsender.	- Elektronische Antenne nicht eingesteckt.	- Antenne mit Steuerungseinheit verbinden (Punkt 6.7).
	- Handsendercodierung stimmt nicht überein mit Empfängercodierung.	- Codierung überprüfen (Punkt 9.2.5).
	- Batterie des Handsenders leer.	- Neue Batterie 3V CR 2032 einlegen (Punkt 7.1).
	- Handsender oder Steuerungselektronik oder elektronische Antenne defekt.	- Alle 3 Komponenten überprüfen lassen.
Antrieb reagiert nicht nach Impulsgabe durch Handsender.	- Batterie des Handsenders hat nicht mehr genug Spannung Entfernung zu groß (Reichweite unter 5 m).	- Neue Batterie 3V CR 2032 einlegen (Punkt 7.1).


11.1 Schaltplan Comfort 830



Achtung!

Um Schäden zu vermeiden, sind folgende Punkte unbedingt zu beachten:

- Die örtlichen Schutzbestimmungen sind jederzeit zu beachten.
- Die Netz- und Steuerleitungen müssen unbedingt getrennt verlegt werden.
- Die Steuerspannung beträgt 24 V DC.
- Fremdspannung an den Steckbuchsen X2c, X10, X20 und X31 führt zur Zerstörung der gesamten Elektronik.



C Motorkondensator

F1 Sicherung (max. 4A)

H40 Signalleuchte

M1 Motor mit Thermoschutz

S Hauptschalter²

S1 Taster "Impuls"²

S10 Schalter Nothandbedienung

S21 Drehzahlsensor

S22 Referenzpunktsensor

X0 Netzsteckdose¹

X1 Netzzuleitung mit Stecker¹

Anschlussklemmen

X2c Befehlsgeräte

Steckanschlüsse

X10 externe Bedienelemente

X20 elektronische Antenne externe Lichtschranke

X31 Schließkantensicherung "Auf"/"Zu"

Anschlusspläne Zubehör


SKS Schließkantensicherung³

W20 elektronische Antenne

XS10 externe Bedienelemente³

- 1) bauseitig
- 2) falls vorhanden
- 3) Bei Anschluss Kurzschlussstecker entfernen

11.2 Ersatzteilübersicht Comfort 830



11. Anhang

Legende Ersatzteile 11.2/1

ArtNr.	Beschreibung
8054066	Antriebshaube Comfort 830
70638	Steuerung Comfort 830
62613	Drehzahlsensor-Set Comfort 830
62612	Referenzpunkt-Set Comfort 830
8054089	Kabelbaum Comfort 830
70977	Schaltmagnet mit Halter
8005382	Zahnstangensegment M 4
153385	Endlagendämpfung Zahnstange

11.3 Technische Daten Comfort 830

Elektrische Daten

- Nennspannung	230 V
- Nennfrequenz	50 Hz
- Stromaufnahme	1,4 A
- Leistungsaufnahme Betrieb	0,3 KW
- Leistungsaufnahme Stand-by	< 4 W
- Betriebsart (Einschaltdauer)	KB 4 Min.
- Steuerspannung	24 V DC
- Schutzart Motor-Aggregat	IP 54
- Schutzklasse	1

Mechanische Daten

- Zug- und Druckkraft	500 N
- Laufgeschwindigkeit	180 mm/Sek.
- Öffnungszeit (torspezifisch)	ca. 22 Sek.

Umgebungsdaten

 Abmessungen Motor-Aggregat 	230x260x200 mm
- Gewicht	12,0 kg
- Temperaturbereich	-20 bis +60 °C

Lieferumfang

- Motor-Aggregat Comfort 830 mit integrierter elektronischer Steuerung
- Bodenkonsole
- vormontiertes Stirnrad, Modul 4
- Multibit-Fernsteuerung, 868 MHz, inkl. Digital 302 Mini-Handsender, 2-Kanal
- Abschließbare Notentriegelung
- Magnethalteset

Eigenschaften/Sicherheitsfunktionen

- Universell einsetzbar für Tore bis max. 300 kg Gewicht
- Referenzpunkt-Technik
- Abschaltautomatik
- Blockierschutz
- Laufzeitbegrenzung
- Automatische Zulauffunktion
- Elektronische Endabschaltung
- Signalleuchtenanschluss
- Anschluss für Druck-, Code- und Schlüsseltaster
- Anschluss potenzialfreie Endtastermeldung
- Fehlersignalisierung

Zubehör

- Multibit-Fernsteuerung
- Separate Modulantenne, 868 MHz, IP 65
- Signalleuchte
- Schließkantensicherung
- Lichtschranke
- Transpondersysteme
- Schlüsseltaster (vorverkabelt)
- Codetaster (vorverkabelt)
- Zahnstange



11.4 Herstellererklärung

Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit, der Maschinen-Richtlinie und der Niederspannungsrichtlinie entspricht.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Produkte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: Comfort 830

Einschlägige EG-Richtlinien: EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG, 93/68/EWG und 93/44/EWG), Maschinen-Richtlinie (89/392/EWG, 91/368/EWG, 93/68/EWG und 93/44/EWG) und Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG, 93/68/EWG und 93/44/EWG).

Angewandte harmonisierte Normen, insbesondere:

EN 292-1

EN 50081-1

EN 50082-1

EN 55014

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 60335-1

EN 12445

EN 12453

EN 300220-1

EN 301489-3

ETS 300683

30.06.2004 ppa. Molterer

Marantec Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH & Co. KG Remser Brook 11 · 33428 Marienfeld · Germany

Fon +49 (52 47) 7 05-0

11.5 EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit, der Maschinen-Richtlinie und der Niederspannungsrichtlinie entspricht.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Produkte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt:

Einschlägige EG-Richtlinien: EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG, 93/68/EWG und 93/44/EWG), Maschinen-Richtlinie (89/392/EWG, 91/368/EWG, 93/68/EWG und 93/44/EWG) und Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG, 93/68/EWG und 93/44/EWG).

Angewandte harmonisierte Normen, insbesondere:

EN 292-1

EN 50081-1

EN 50082-1

EN 55014

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 60335-1

EN 12445

EN 12453

EN 300220-1

EN 301489-3 ETS 300683

Datum / Unterschrift

Urheberrechtlich geschützt. Deutsch

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.